

MANUEL - Poche arrière



INSCRIPTION DE PRODUIT

Vous avez acheté un équipement haut de gamme conçu pour durer toute une vie, même dans les environnements les plus difficiles et les moins permissifs.

Nous vous accompagnons sur le long terme. Rendons cela officiel :



agilitegear.com/warrantyregistration

Rear Hanger™ Informations sur le produit

Le Rear Hanger™ d'Agilite est une pochette en attente de brevet qui transforme l'espace inutilisé à l'arrière de votre gilet pare-balles en un espace de rangement discret, accessible par vous-même. Il apporte un soutien lombaire tout en restant plat, stable et hors du chemin.



Système de stockage arrière révolutionnaire, en attente de brevet, permettant un déploiement, un accès et un rangement rapides d'une seule main.



Un mécanisme d'ancrage intuitif permet une reconnexion sûre à chaque fois, sans avoir à regarder la pochette.



S'intègre parfaitement à l'arrière de votre gilet pare-balles, en restant discret, plat et sans accrochage, même en mouvement.



Une tirette ergonomique propriétaire et un système de détachement rapide permettent un accès instantané d'un seul geste.



La pochette peut être temporairement fixée sur la surface velcro avant de votre gilet pare-balles ou sur votre porte-chargeur pour un accès facile pendant l'utilisation.



Fait également office de soutien lombaire intégré pour plus de confort lors de positions assises prolongées, d'opérations en véhicule ou d'un port prolongé.



Libère un espace auparavant inutilisé sur votre gilet pare-balles pour les éléments essentiels tels que le matériel médical et autres équipements critiques pour la mission.



Intérieur doublé de velcro des deux côtés, avec deux inserts modulaires à dos crochet inclus, comportant des boucles élastiques.



Ouvrez le rabat arrière de votre gilet pare-balles en le tirant vers l'extérieur et vers le bas.




Exposez la surface velcro interne située à l'intérieur du rabat.



Insérez la fixation arrière du Rear Hanger™ dans la surface velcro exposée, puis refermez le rabat par-dessus pour sécuriser la connexion.



Ouvrez le rabat arrière de votre gilet pare-balles.




Insérez la fixation avant du Rear Hanger™ sous le rabat ouvert, en veillant à ce que les bords supérieurs et latéraux soient alignés (les lignes pointillées indiquent le placement correct), puis appuyez pour sécuriser.



Fixez la pochette Rear Hanger™ en fermant d'abord la boucle sur la fixation avant, puis en la sécurisant sur la fixation arrière à l'aide du velcro.



Fixez la boucle de la pochette à la fixation avant.




Enroulez la pochette vers le haut et vers votre corps.



Appuyez la pochette Rear Hanger™ contre la fixation arrière pour la sécuriser à l'aide du velcro.



Tirez la tirette désignée vers le bas et vers l'extérieur simultanément pour déployer la pochette.



La pochette Rear Hanger™ se déploiera et se détachera à la fois de la fixation avant et arrière.

Protégé par les brevets suivants:
US Patent Pending



AGILITE®

HaRokmim 29 st. Holon 7872812, ISRAEL
scorpion@agilitegear.com
agilitegear.com